

2 0 2 6



Manual de uso Bebedero inteligente

Hidratación constante. Sin esfuerzo.

Índice

Componentes	03
Instalación	04
Limpieza y mantenimiento	06
Recomendaciones de uso	07
Solución de problemas	08
Especificaciones técnicas	09

Lo que viene en la caja.

Tazón cerámico

Superficie donde tu mascota bebe.

Soporte de filtro

Aloja y fija el cartucho.

Depósito cerámico

Reservorio de agua.

Cartucho filtrante

Filtra impurezas y mejora el sabor.

Bomba de agua

Flujo continuo y silencioso.

Cable USB

Alimentación 5 V · 1 A.

Cinco pasos para empezar.

01

Pasá el cable


Pasá el cable USB por el orificio del depósito y fijá el tapón de silicona. Humedecelo con agua para deslizarlo con facilidad.



02

Conectá el cartucho

Alineá la entrada del soporte con la salida de la bomba. Encajalo y colocalo en el depósito.



03

Llená con agua

Vertí agua fresca en el depósito hasta el nivel indicado.

Cinco pasos para empezar.

04

Colocá el cartucho

Posicioná la superficie en relieve hacia abajo.
Antes del primer uso, sumergí el cartucho 5 minutos en agua limpia.

5 Coloca el tazón de cerámica



El interruptor lateral de la bomba de agua permite **ajustar el flujo de agua**.



Interruptor de la
bomba de agua

i Nota

Ajusta el interruptor hacia "-" para reducir el flujo de agua y hacia "+" para aumentarlo.



Cinco pasos para empezar.

05

Ajustá el tazón

Colocá el tazón cerámico sobre el depósito. El interruptor lateral regula el flujo.

i Notas

1. Utiliza un adaptador de 5V/1A para la carga.
2. El método de desmontaje de la bomba de agua es el siguiente. Limpiala suavemente con un cepillo suave o enjuágala con agua limpia antes de volver a usarla.



1. Bomba de agua
(vista exterior)



2. Presiona las trabas laterales
y retira la tapa frontal.



3. Componentes desmontados
para limpieza.

06

Encendido

Conectá el cable a un adaptador de 5 V · 1 A. La bomba inicia el flujo de inmediato.

Limpieza y mantenimiento.

Una limpieza profunda cada siete días mantiene el agua siempre limpia y prolonga la vida útil de cada componente.

— Tazón y depósito

Enjuagar con agua tibia y detergente neutro. Evitar abrasivos.

— Cartucho filtrante

Reemplazar cada 30 días.

— Bomba de agua

Desarmar y limpiar con cepillo blando o agua limpia. Sin detergentes.

— Cable y conexiones

Limpiar con paño seco. No sumergir el conector.

— Reposición de agua

Refrescar cada 2 o 3 días.

Recomendaciones de uso.

Pequeñas decisiones que mejoran la experiencia de hidratación diaria.

— Ubicación

Superficie firme, alejada de fuentes de calor y luz directa.

— Adaptador

Usar exclusivamente 5 V · 1 A. Otros voltajes pueden dañar la bomba.

— Agua

Preferentemente filtrada o mineral. El cloro reduce la vida del cartucho.

— Primer uso

Sumergir el cartucho 5 minutos en agua limpia antes de instalarlo.

— Convivencia

Apto para gatos y perros pequeños.

Solución de problemas.

El agua no circula

Verificá que la bomba esté conectada al cartucho y sumergida. Revisá adaptador y cable.

La bomba hace ruido

Indica poca agua o suciedad. Rellená el depósito o hacé una limpieza profunda.

El agua se ensucia rápido

Cambiá el cartucho y enjuagá tazón y depósito.

Bajo flujo

Ajustá el interruptor lateral o limpiá el cartucho de sedimentos.

El cartucho cambia de color

Es normal con el uso. Reemplazalo si notás pérdida de eficacia.

No enciende

Probá otro adaptador 5 V · 1 A. Si persiste, escribí desde ingilo.com.

Especificaciones.

Material

Cerámica de calidad alimentaria.

Alimentación

5 V · 1 A · USB.

Capacidad

2.0 L.

Nivel sonoro

< 40 dB.

Filtración

Cartucho de carbón activado, cuatro capas.

Vida útil cartucho

30 días con uso regular.

Compatibilidad

Gatos y perros pequeños.

Garantía

12 meses.

INGILO PETS

Tecnología que mejora la rutina diaria de tu mascota.

Soporte, repuestos y garantía
en ingilo.com.

INGILO.COM

PET TECH PREMIUM